

aansluiten reduceerventiel	afkoppelen reduceerventiel
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet de fles vast aan beugel of ketting. 2. Verwijder de beschermkap indien nodig. 3. Sluit het reduceerventiel aan. Let hierbij op het juiste type en een onbeschadigde afsluitring. 4. Sluit voor het openen van de fles eerst alle afsluiters af (reduceerventiel en/of naaldventiel). 5. Open de fles langzaam (bescherming van het membraan). 6. Open daarna de andere afsluiter(s). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluit de hoofdaansluiting van de fles. 2. Sluit het reduceerventiel. 3. Maak de leidingen drukvrij (doe het naaldventiel open en daarna weer dicht). 4. Ontkoppel het reduceer(naald)ventiel (LET OP: CORROSIEVE, BRANDBARE EN GIFTIGE GASSEN NIET IN DE WERKRUIJTE LATEN ONTSNAPPEN). 5. Plaats de beschermkap op de fles. 6. Voer de fles af.
openen gasfles	sluiten gasfles
<p>Controleer of reduceerventiel en naaldventiel gesloten zijn.</p> <p>Open:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hoofdafsluiter (langzaam, denk om het membraan) 2. reduceerventiel 3. naaldventiel 	<p>Reduceerventiel en leidingen drukvrij maken (LET OP: CORROSIEVE, BRANDBARE EN GIFTIGE GASSEN NIET IN DE RUIJTE LATEN ONTSNAPPEN)</p> <p>Sluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hoofdafsluiter (handvast is vast genoeg) 2. reduceerventiel 3. naaldventiel